



הנחיות בטיחות לעבודה עם גזים



1. כל גלילי הגז יהיו מעוגנים בצורה בטוחה לקיר או לתמיכה יציבה חזקה דייה למניעת נפילה. העיגון יתבצע ב 2/3 גובה הגליל.
2. גלילי גז יוחזקו תמיד זקופים.
3. מכסה הגליל יוברג היטב על הגליל כל עת שאינו מחובר לווסת.
4. גלילי גז דליק/נפיץ לא יוחזקו במעבדה אלא לאחר אישור ממונה בטיחות.
5. יש לסגור את ברז הגז הראשי שבכל מעבדה עם תום העבודה!
6. יש לוודא כי גלילי גז דליק/נפיץ מחוברים להארקה וכי נעשה שימוש בכלי עבודה מחומרים שאינם יוצרים ניצוצות.
7. יש להרחיק גלילי גז ממקור חום.
8. החלפת גליל גז בישול במבער נייד תעשה בתוך מנדף כימי.
9. יש לוודא כי צנרת גמישה מאובטחת למניעת מצב של הצלפות בעת שחרור לחץ לא מבוקר מהגליל.
10. יש לוודא תקינות צנרת גמישה והחלפתה בעת הופעת סימני בלאי.